

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJIKONSTRUKCJI STALOWYCH

- Pkt 1. Klient we własnym zakresie zobowiązany jest do przygotowania podłoża w tym jego wypoziomowania przed przyjazdem montażyстів. Za przygotowany teren pod zabudowę producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Pkt 2. Natychmiast po dokonaniu montażu Klient zobowiązany jest do należytego przykotwiczenia produktu do podłoża we własnym zakresie za co bierze pełną odpowiedzialność. Firma nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
- Pkt 3. W przypadku garaży, bram, kojcy, altan, stróżówek z blach powlekanych klient zobowiązany jest bezwzględnie ściągnąć folię ochronną w terminie do 10 dni od zamontowania.
- Pkt 4. Należy wykonywać bieżącą konserwację elementów stalowych bramy i zamknięć (minimum 2 razy w roku) poprzez smarowanie mechanizmów.
- Pkt 5. Konstrukcja garażu jest malowana farbą podkładową – do pomalowania farbą nawierzchniową przez klienta –firma nie wykonuje tej usługi.
- Pkt 6. Nie dopuszcza się obciążania konstrukcji dodatkowym wyposażeniem w tym urządzeniami mechanicznymi(podnośniki, wciągarki ręczne itp.), które wywołują obciążenia i naruszenie konstrukcji.
- Pkt 7. Nie dopuszcza się dziurawienia blach osłonowych (paneli) w trakcie indywidualnego wyposażenia produktu przez użytkownika.
- Pkt 8. W okresie zimy należy regularnie odśnieżać powierzchnię dachową. Firma nie wykonuje takich usług.
- Pkt.9 Przy zmianach warunków atmosferycznych należy się liczyć ze skraplaniem pary wodnej na spodniej stronie blach dachowych.
- Pkt 10 Drzwi konstrukcji stalowych należy bezwzględnie każdorazowo zamykać w celu zapobieżenia ewentualnym oddziaływaniu podmuchów wiatru.
- Pkt. 11 Wszelkie przeróbki konstrukcji, dodatkowe wzmocnienia ścian i dachu garażu oraz docieplenia użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność, bez zachowania praw do reklamacji. Szczegółowe warunki eksploatacji garażu należy opracować w uzgodnieniu z właściwym dla miejsca lokalizacji rzeczoznawcą d\ś BHP i P.POŻ .